



## Håndtering og vedligehold

### BCD 400 Industri Knastfyldspistol



Pistolen skal altid stilles på metalføden eller i pistolholderen.



Læg aldrig pistolen ned på siden.



Undgå at pege pistolen op i luften.

#### Bemærk venligst følgende håndteringspunkter

- ✓ Lad pistolen varme op i 3-4 minutter.
- ✓ Træk aldrig stænger bagud af pistolen.
- ✓ Den anbefalede arbejdstemperatur er 160 -175°C.
- ✓ Stram dysen regelmæssigt.
- ✓ Brug kun anbefalede lime i pistolen.
- ✓ Hold smeltekammeret fri for støv og snavs.
- ✓ Beskyt pistol imod fugt og væsker.



Indvendig justerbar temperaturstyring



Justerbart fremtræk



Forstærket design

#### Anbefalet arbejdstemperatur 160-175°C



#### VIGTIGT!

Sæt ikke temperaturen over 195°C da dette kan ødelægge pistolen over længere tid.